



Stimmenauswahl

Destinator 3 / d3PRO

Destinator PN

Nachdem du die neue Stimme auf deinem Gerät mit unserem Setup installiert hast, kannst du sie nach folgender Anleitung aktivieren:

1. Klicke in deinem Destinator auf das Symbol Einstellungen (je nach Softwareversion unterschiedlich). Bei Destinator 3 und d3PRO einfach in den Screen klicken und Einstellungen auswählen, Destinator PN nutzt das Auto als Einstellungs-Symbol.



2. Klicke solange auf den unteren Pfeil (nach rechts zeigend) bis du das Icon "Layout" siehst, wähle diese Option aus



3. Ändere die ausgewählte Stimme in den Namen der neuen Stimme und klicke "ok".



fertig!

Wir wünschen viel Spaß mit der neuen Stimme! Gute Fahrt!



Yopia - eine Marke von:

becom Systemhaus GmbH
Charlotte-Bamberg-Strasse 6
35578 Wetzlar

Email: support@yopia.net